

Brugervejledning

Beboervejledning



DANMARK

Dato: 06-04-2020

Side 1

Befæstigelse

H+H Porebeton og Kalksandsten er søm- og skruefast til almindelige småting, såsom billeder og nips. Når større emner skal fastgøres i H+H Porebeton og Kalksandsten, skal der anvendes f.eks. nylonpløkke (dybler) eller styrenfri injektionsmasse.

Overflader

Overflader er normalt færdigbehandlede af maler og er klar til brug/indflytning. Med tiden bliver malerbehandlingen "slidt", og efter ommøblering af billeder, hylde m.v. fremkommer der huller fra søm og skrue. Småhuller i H+H Porebeton og Kalksandsten kan normalt i tørre rum lukkes med cement- eller gipsbaseret spartelmasser. I fugtig zone og vådzone anbefales det at afslutte med en MK-godkendt vådrumsmembran som er egnet til påføring på gipsbaseret spartelmasse, ellers skal der anvendes H+H cementbaseret spartelmasse.

Ønskes tapet, glasfilt eller glasvæv udskiftet, kan dette ske på traditionel vis. Hvor der fremkommer huller bag tapet, kan disse udsættes med cement- eller gipsbaseret spartelmasse i tørre rum og cementbaseret spartelmasse i våde rum, hvortil der normalt anvendes min. 10 cm bred spartel. Efterfølgende kan væggene slibes på traditionel vis med karborundumsten nr. 80 eller tilsvarende.

Vedr. overflader henvises også til Malerfagligt Behandlings-Katalogs anvisninger: MBK