

Fibertex F300M eller Plastfolie/Murfolie.
Ved lydkrav mod underbo, anvendes Fibertex F300M.
Hvor der ikke er lydkrav mod underbo, anvendes Plastfolie/Murfolie for at undgå vedhæftning/kohæsion til underlaget.
Fibertex F300M eller Plastfolie/Murfolie udlægges før montage af H+H Vægelement®.



Kiler, med efterfølgende understøbning.
Højde er normalt 35 mm +/- 15 mm.
Til understøbning anvendes jordfugtig og svindfri understøbningsmørtel.




2 stk. 5x10 mm Geficell afstandsstykke.
10 mm fuge som efterfølgende skummes med PU-skum.
Placering: 250-500 mm over/under dæk.



H+H Bølgesøm.
Monteres i en hældning på 20-30° grader, dykkes 3 mm og pletspartles med elementlim.
(Anvendes af montagehensyn).



20 mm Montage gummiklodser



H+H Fjederbeslag, 15 mm fugeafstand, som efterfølgende skummes med PU-skum.
Der anvendes ekstra fjederbeslag på begge sider af døråbninger og overliggere.



3 stk. søm min. 55/160 eller min. 150 mm betonskruer eller spånskruer.
Dykkes 3 mm og pletspartles med elementlim.
(Anvendes af montagehensyn).

06.01.2022

TEGNINGSNUMMER: HRVE-00

Signaturforklaring

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

H+H

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.