



P3BA

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: SK704-MP,VE,MB

NOTE: Evt. krydsende forskalling på skillevægge fastgøres også med søm.
Krydsende forskalling og remme sømmes midt i brædderne.

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.

Remme bør samles i længderetning med f.eks sømplate.

Lodret skillevæg/tilslutning (lodret snit)

Skillevæg: H+H Multipladen®
H+H Vægelementet®
H+H Murblokken®

Spærfod/skillevæg

Indvendig skillevæg

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.